



**MEHDYS**  
Boilers

## 麦迪斯 SURY S 苏锐壁挂炉操作指南



### 1 锅炉安装良好




安装工已对水、气管路进行密封性测试

### 2 打开燃气表后的阀门



左图为关闭状态，右图为开启状态

### 3 打开燃气阀门



逆时针方向旋转

### 4 确认锅炉供电是否正常



按下此按钮，如灯不亮，请与物业、电工联系

### 5 确认锅炉水压是否正常



正常压力范围0.1~0.2MPa

水压正常，跳过此步



若锅炉水压偏低，打开锅炉底部的补水旋钮

### 6 开机




先按“开关键”开机，然后选择冬夏模式

### 夏季热水模式



屏幕显示如上图

### 设定热水温度



卫生热水温度设定在30℃~60℃之间

夏季模式按上方蓝色箭头操作，冬季模式按下方红色箭头操作。

### 冬季采暖模式



屏幕显示如上图

### 设定采暖水温度



采暖水温度设定在30℃~80℃之间

### 7 关机



停机，请按关机键



西安售后服务中心：029 8210 6100 / 6160

监督电话：029 8652 1188 - 8620

全国客服热线：400 686 0599